

1U 机架 4×4 矩阵光开关



User's Manual

本手册所有提及之商标与名称皆属本公司所有. 本手册解释权归属于本公司. All trademarks mentioned in this manual are registered property of our company. The content of this manual is subject to our expla.

广州市瑞东电子科技有限公司

www.fiberwdm.cn

光开关切换设备

使用说明

1、产品简介

光开关是一种光路控制器件,起着控制光路和转换光路的作用。在光通信应用中具有重要作用。光 开关主要应用于:光传输系统中的多路光监控、LAN 多光源/探测器自动换接以及光传感多点动态监测 系统;光测试系统中用于光纤、光器件、网络和野外工程光缆测试;光器件装调。



2、产品特点

(1)、具有插入损耗小,切换速度快等特点。

(2)、采用 LCD 显示屏,非常直观的显示光路状态,方便用户的操作。

(3)、可通过面板按键和串口指令两种方式进行光路切换设置。并可通过串口指令锁定按键操作。

3、性能指标

型号	RD-SW-1U03-4X4S-F	
工作波长	$1260 \sim 1620 \mathrm{nm}$	
测试波长	1310nm / 1550 nm	
插入损耗	Typ: <2.0 dB, Max: <2.7 dB	
重复性	$\leq \pm 0.05 \text{ dB}$	
回波损耗	≥50dB	
串 扰	≥55dB	
波长相关损耗	≤0.25	
偏振相关损耗	≤0.05	
切换时间	< 10ms	
光纤类型	SM (9/125um)	
连接器形式	FC	
监控端口	RJ45、RS-232	
工作电源	AC: 85 $\sim 264 \text{V} (50/60 \text{Hz})$	
工作温度	-10 \sim +55 °C	
存储温度	-40 \sim +80°C	
机箱类型	19 英寸标准 1U 机架(483×330×44mm)	

出厂设置

设备按键使用权限:允许

FIBER WD M

● 串口设置为: 19200 波特,8 位数据位,1 位停止位,无奇偶校验。

• 光开关通道设置: In1-Out1, In2-Out2, In3-Out3, In4-Out4。

注:用户有特殊要求的除外。

4、使用说明

- 4.1 结构示意说明
- 4.1.1 面板说明

前面板



- (1)、RS-232 串口:设备监控数据信息的通信接口。
- (2)、LCD显示屏:设备地址、当前通道和相关信息的显示。
- (3)、▲——上移键; ▼——下移键; Enter——确定键; Esc——取消键。
- (4)、电源指示灯 Power1、Power2: 工作电源指示。
- (5)、光接口说明:设备面板上的 IN1~IN4 为光输入接口,OUT1~OUT4 为光输出接口,其他为预留口。

后面板

ON OFF AC:85-2641 50-60% AC:85-264V () 0 0 0 Ŧ

- (1)、接线柱:外部接地线柱。
- (2)、AC、DC 电源接口:设备工作电源输入接口。
- 4.2 设备连接说明
- 4.2.1 光路示意说明



4.2.2 通信接口连接说明

(1)、RS-232 接口

设备与计算机连接时,应该使用两端都是孔式 DB9 的串口交叉线。即两端的#2、#3 管脚交叉相接, 两端的#5 管脚对接,其余管脚可不接。

4.3、面板操作说明

初始界面:

初始界面:

(1)、按"Enter"键进入进入更改菜单界面

	1.	道选择
2. 波特率设置	2.	特率设置

(2)、选择"通道选择"菜单,按"Enter"键进入进入更改通道菜单:

① 按 "Enter" 键进入进入更改界面; ② 按 "▲" 或 "▼" 键选择 "I1" 的输出端口; ③ 按 "Enter" 键确定选择; ④按 "Esc" 键返回上一步。

更改:	II – <mark>O1</mark> I3 – O3	I2 – O2 I4 – O4

"I1"的输出端口选择界面:

① 按 "Enter" 键进入进入更改界面; ② 按 "▲" 或 "▼" 键选择 "I2" 的输出端口; ③ 按 "Enter" 键确定选择; ④按 "Esc" 键返回上一步。



"I2"的输出端口选择界面:

① 按 "Enter" 键进入进入更改界面; ② 按 "▲" 或 "▼" 键选择 "I3" 的输出端口; ③ 按 "Enter" 键确定选择; ④按 "Esc" 键返回上一步。



"I3"的输出端口选择界面:

① 按 "Enter" 键进入进入更改界面; ② 按 "▲" 或 "▼" 键选择 "I4" 的输出端口; ③ 按 "Enter" 键确定选择; ④按 "Esc" 键返回上一步。



设置完成

"I4"的输出端口选择界面:

注意: 在选择 "I1"、"I2"、"I3" 和 "I4" 的输出端时,不能选择相同的端口。否则不能进行切换,并提示:



(3)、串口波特率的设置,可满足不同波特率的设置,可设置的波特率有:2400、4800、9600、19200、14400、19200、56000、57600、115200,通常设置为:19200。(注意:波特率设置需要重启后生效。)

在按键允许使用时,① 按 "Enter"键进入菜单;② 按 "▲"或 "▼"键选择 "3.波特率设置";
③ 按 "Enter"键进入;④ 按 "▲"或 "▼"键选择 "波特率";⑤ 按 "Enter"键确定完成。⑥ 在 整个过程中,按 "Esc"键返回上一步。

(4)、LCD 背光延时设置

FIBER WD M

在按键允许使用时,① 按 "Enter" 键进入菜单;② 按 "▲"或 "▼" 键选择 "3. LCD 背光";③
按 "Enter" 键进入;④ 按 "▲"或 "▼" 键选择延时时间;⑤ 按 "Enter" 键确定;⑥ 在整个过程中,按 "Esc" 键返回上一步。



4.4、上位机监控说明

本设备可以通过前面板上的 RS-232(或 RS-485)接口接收来自计算机的控制信号来实现自动测量 或实时监控(利用串口监控系统或串口软件),详见程控方法。

5、注意事项及维护

5.1、注意事项

(1)、使用本设备时必须按照光路连接说明正确的连接各端口。

(2)、电源要接地,并保证输入电源电压在本设备要求的范围内。

(3)、如果遇到突变干扰, 主机发生异常, 应先关机再进行处理。

(4)、光输入口必须连接好,准确定位,否则测量结果和插入损耗可能不正确。

(5)、在切换光路通道时,带有轻微震动或声响属正常现象。

5.2、设备维护

设备的合理使用与妥善保管可长期保持良好的性能指标,延长其使用寿命,因此需要适当维护:

(1)、设备应避免强烈的机械振动、碰撞、跌落及其他机械损伤。运输时必须要有良好的包装和减振、防雨及防水措施;

(2)、应当经常保持设备清洁,工作环境应无酸、碱等腐蚀性气体存在。可用沾有清水或肥皂水的干净 毛巾轻轻擦洗机箱和面板。禁止用酒精等溶剂擦洗。

(3)、卸下光纤连接线应及时盖上防尘帽,以防止硬物、灰尘或其它脏物触及光纤端面。

5.3 未尽事宜,请与我们联系。我们将非常高兴听到您的宝贵意见。

6、常见故障处理

故障表现	可能原因	解决办法
开机无显示	电源没有接好	重新把电源接好,开机。
插入损耗过大	连接头端面污损	重新清洗光连接头端面,并将连接头固定好。检查端面 是否损坏。
面板不能切换光路	锁定了面板按键	通过串口发送命令允许面板按键使用。
上位机指令无效	串口设置不正确	查询检查串口设置
	串口线没有接好	先关机,重新检查串口线,再开机。